

## Mode d'emploi IGO 4



### IGO 4

#### Page 1

Nous vous remercions pour l'achat de votre produit. Afin de vous servir correctement et en toute sécurité, veuillez suivre les instructions suivantes.

#### Page 2

##### Introduction

IGO 4 est une nouvelle gamme de produits de la marque ISMOKA.

IGO 4 se compose d'un clearomiseur et d'une batterie munie d'un bouton d'activation.

Le clearomiseur offre une manière très simple de le remplir en liquide.

De plus, le chargeur circulaire facilite le chargement. Il est très pratique, grâce à son système magnétique.

#### Page 3

##### Clearomiseur

Le grand orifice de l'embout ou drip tip a été conçu comme l'extrémité d'une cigarette.

Le filetage du clearomiseur rend le remplissage du liquide plus pratique.

La graduation vous donne le niveau du liquide.

Le clearomiseur peut être démonté pour le nettoyage et pour le remplacement des pièces usées.

## Page 4

### Remplissage :

Dévisser le drip tip dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (photo 1).

Retirer le drip tip du clearomiseur (photo 2).

Injecter le liquide à vapoter (photo 3).

Revisser le drip tip sur le clearomiseur (photo 4).

Remarque : remplir le liquide avant que le niveau soit trop bas (niveau du dernier quart). Ne pas remplir de liquide au-dessus du dernier trait inscrit sur le verre du clearomiseur.

## Page 5

### Le chargeur :

Il est inutile de démonter le clearomiseur pour recharger votre cigarette. Poser l'IGO 4 directement sur le socle.

Le socle aimanté permet à la cigarette de se connecter avec précision.

La couleur du voyant du socle change lorsque votre cigarette est en court de chargement (en rouge) ou lorsqu'elle est chargée complètement (en bleu).

## Page 6

### Le chargement :

En premier lieu, brancher le chargeur circulaire sur le secteur.

Poser la cigarette sur le socle.

Quand la batterie est connectée au chargeur, la Led de la batterie clignote 3 fois.

Pendant le chargement, la Led de la batterie est éteinte.

Une micro puce protège des surcharges électriques et arrête automatiquement le chargement quand il est complet.

## Page 7

### Remarque :

Le chargeur circulaire dispose d'un système de contrôle de charge.

La Led reste en bleu quand il n'est pas en marche. Pendant la charge, elle est rouge.

Quand la charge est terminée, elle repasse au bleu.

Si la Led passe du bleu au rouge, un court-circuit s'est produit, il y a arrêt automatique.

Le bouton, façon cristal, fait office d'interrupteur.

Si le bouton est actionné 5 fois (pendant 2 secondes), la batterie de l'igo 4 s'éteint. Pour le remettre en service, refaire la même opération.

## Page 8

### Batterie et Led :

La capacité de la batterie est de 650 mAh et permet 500 inhalations. Sa charge dure 2 h 1/2 à 3 heures pour une charge complète.

Les couleurs des Leds de la batterie sont évolutives : passent du vert, orange, rouge.

Vert charge de la batterie 100 % .Voltage de 4.2 V-3.75 V.

Orange charge Voltage de 3.75 V-3.5 V.

Rouge charge Voltage de 3.5 V-3.3 V.

Problème de sous tension : Quand le voltage la batterie est inférieure à 3.3 V, le voyant rouge clignote 15 fois puis s'arrête. Lorsque vous utilisez votre batterie plus de 10 secondes, le voyant clignote 3 fois puis s'arrête.

## Page 9

### Batterie et LCD :

La LED indique non seulement la capacité restante dans la batterie, mais aussi indique combien d'inhalation vous avez faites.

Quand le LCD affiche 999, il se repositionne automatiquement sur le 000. Si vous appuyez sur le bouton pendant 10 secondes, le LCD indique à nouveau 000. Quand vous actionnez le bouton, la LCD de la batterie s'affiche en bleu.

Le dispositif brillant apporte un plus dans le style du produit. Le régulateur automatique de température détecte la température du fil électrique du clearomiseur.

Quand la température est trop élevée, le circuit sera automatiquement coupé pour le protéger.

## Page 10

### Attention !

En premier lieu, connecter le chargeur circulaire à l'adaptateur.

Tenir le dispositif loin des enfants et éviter un usage inapproprié.

Ne pas toucher ou renverser de liquide contenu dans le clearomiseur.

Utiliser votre cigarette électronique plus souvent que la cigarette classique.

La cigarette électronique est un dispositif permettant de fumer sans goudron.

Pour les personnes sensibles à la nicotine, doivent utiliser des produits sans nicotine.

Pour nettoyer le chargeur, le débrancher au préalable.

Garantie : Les produits sont garantis, 3 mois, sauf dans le cas d'un usage inapproprié.